


部件姿势变更装置

用途 检查后改变部件姿势的机构。



说明

使用气缸时，会因急转导致部件掉落，或在执行指令动作前存在时间损耗。

使用 e 电缸时，发出指令后即可快速开始动作，并能平稳地进行加减速，因此消除了部件掉落现象，缩短了动作时间(2.5 秒 → 0.3 秒)。