


## RCM-GW 替换为 RCON-GW 的注意事项

替换时请务必核对以下内容。

- 因 RCM-GW 停产，替换为 RCON-GW 的注意事项。





- 控制器尺寸不同。
  - ・外形尺寸
  - ・安装方式
- 机种构成不同。
- 参数、备份文件不互通。

💡 关于上述几点的详细介绍请看下一页。

## 1. 外形尺寸、安装尺寸


RCM-GW 和 RCON-GW 本体的外形尺寸存在差异。

安装方式从螺丝固定变为 DIN 轨固定。




## 2. 设备构成

RCM-GW 和 RCON-GW 的设备构成比较。



**RCON-GW**



### 3. 内部数据

参数

参数不存在互换性。

购入控制器时、请写明接入的电缸型号，出厂时就会附带参数。

### 4. 数据导入设备（示教器、调试软件）

(1) 可以和RCON-GW通讯的示教器



(2) 使用调试软件时

请联系本公司进行免费的软件升级。

实用的软件不支持 RSEL 机种の場合、请更新最新版软件。

- IA-OS(推荐软件)

#### 联机软件(Windows专用)

■ 特点 具备位置点数据的输入、试运行、监视器等功能的支持型软件。  
增加了设备调试作业需要的多项功能,帮助缩短设备从安装到投入使用的需要时间。

■ 型号 IA-OS (仅软件,面向已自备专用连接电缆者)

适用版本请在IAI主页确认。

■ 构成



联机软件 (CD)

自备专用电缆  
[CB-SEL-USB030/RCB-CV-USB/  
CB-RCA-S10050]



- RCM-101

### 5. 关于功能的详细介绍

关于其他功能的详细介绍请参考说明书「MJ0384-6A」。

## 6. 联系方式

若有疑问，请联系本公司，联系方式下图所示。

# 艾卫艾商贸（上海）有限公司

上海市虹桥路808号加华商务中心A8栋303室 邮编：200030

TEL 021-64484753 FAX 021-64483992

Email shanghai@iai-robot.com

---

深圳分公司 深圳市福田区车公庙泰然工贸园泰然四路212栋502室 邮编：518042

TEL 0755-23932307 FAX 0755-23932432

Email shenzhen@iai-robot.com

天津分公司 天津市和平区北安桥南侧合生财富广场2号楼1105室 邮编：300021

TEL 022-58171826 FAX 022-58171828

Email tianjin@iai-robot.com

以上、感谢支持。